

KNÖCHELMANN



## Profilowanie przy budowie dróg



Przy budowie dróg lokalnych czy autostrad zawsze występują dwa połączone aspekty:  
jak dokładnie profilować rzędne wraz z szybkością ich wykonania ???

Równiarka i spycharka sterowana systemem ATS jest niezbędnym sprzętem !!!